Manual de Montaje

Carro Limpieza Completo Ecolytec Delta Miño

Código: 10000886 Referencia: GMTEC36XLD

1.Poner en el suelo la base principal del carro.



2. Insertar la extensión en la base principal.



3. Colocar la pieza metálica en U del escurridor en la base del carro. La parte más rectade la U es la que se inserta en la base.



4. Inserta la pieza metálica en forma de U.



5. Fijar la barra grande en U y las barras en L en la base principal con un destornillador o una llave Allen.
2 tornillos largos para las 2barras grandes en U y 2 torinillos cortos para presionar las barras en L.



6. Insertar la tapa del saco de basura en la parte posterior de la barra en forma de U.



7. Colocar los soportes de la tapa en la barra de metal en U.



8. Colocar los soportes de la tapa del saco de basura en el cuerpo de la tapa.



9. Se pueden colocar 2 bandejas en la U de metal.



10. Poner ahora los cubos grises de 18 litros.



11. Colocar el escurridor en la barra pequeña de metal.



12. Poner ahora los cubos grises de 6 litros en la bandeja superior.



