Manual de Montaje

Carro Limpieza Ecolytec Delta Ebro

Código: 10000880 Referencia: GTMEC36SS

1.Poner en el suelo la base principal del carro.



2. Colocar las dos piezas metálicas grandes en U.



3. Fijar la barra grande en U y las barras en L en la base principal con un destornillador o una llave Allen.



4. Primero se debe colocar la bandeja superior para fijarlo. Después colocar la bandeja inferior.





5. Insertar la tapa del saco de basura en la parte posterior de la barra en forma de U.



6. Colocar los soportes de la tapa en la barra de metal en U.



7. Colocar los soportes de la tapa del saco de basura en el cuerpo de la tapa.



