Manual de Montaje

Carro Limpieza Completo Ecolytec Delta Duero

Código: 10000882 Referencia: GTMEC36D

1. Poner en el suelo la base principal del carro.



2. Insertar la extensión en la base principal.



3. Colocar la pieza metálica en U del escurridor en la base del carro. La parte recta de la U es la que se inserta dentro de la base .



4. Colocar las dos piezas metálicas grandes en U.



5. Fijar la barra grande en U y las barras en L en la base principal con un destornillador o una llave Allen;
2 tornillos largos para las 2 barras grandes en U y 2 tornillos cortos para presionar las barras en L.



6. Primero de debe colocar la bandeja superior para fijarlo. Después fijar la bandeja inferior.





7. Colocar los soportes de la tapa en la barra de metal en U.



Manual de Montaje

Carro Limpieza Completo Ecolytec Delta Duero

Código: 10000882 Referencia: GTMEC36D

8. Colocar los soportes de la tapa en la barra de metal en U.



9. Colocar los soportes de la tapa del saco de basura en el cuerpo de la tapa.



10. Poner ahora los cubos rojo y gris. Después colocar el escurridor en la pequeña barra de metal en U.





11. Colocar la base del escurridor en la en la base principal y el soporte del palo en la barra metálica en U.





12. Poner ahora los cubos de 6 litros en la bandeja superior.



